

**Convention pour les positions**

**Installation SMH26**

Borburgh J.  
Masson T.

14 Novembre 2003

Main Unit  
MU 25

Faisceau venant de LEIR  
sens ions

SD 26


Faisceau circulant  
sens protons



septum

conducteur  
retour

Référence de position  
Face extérieure du septum



IN


RADIAL

OUT

43 mm

63 mm

opération= 53 mm



IN

ANGLE

OUT

-5 mrad


+5 mrad

opération= 0 mrad

400 mm entre support

Point de rotation

Main Unit  
MU 26



Sens du courant

OUT = + , on s'éloigne du faisceau circulant

IN = - , on se déplace vers le faisceau circulant